



BEST BIBLE

- 1 전원스위치:**
길게 누르면 켜지고, 켜진 상태에서 길게 누르면 꺼진다.
짧게 누르면 일시정지
- 2 M스위치:** 성경, 라디오, USB, 변환 스위치
맨 처음 라디오 채널을 스캔해야 됨.
- 3 아래 FM라디오 모드 참조**
볼륨스위치: +볼륨크게, - 볼륨 작게



제품구조설명



- 스위치

배터리를 삽입, 전원 단추를 누르십시오 : 다음과 같은 기능을 조작 할 수 있습니다.

- 사용MP3, USB / TF 카드 기능

- * USB 나 카드가 제대로 해당 소켓에 삽입, 직접 노래를 재생할 수 있습니다. 방송 중에 ▶ 버튼을 누르면, 방송 중지됩니다, LED 노래 시간을 표시 합니다. 또 ▶ 누르면 방송 계속.
- * 방송중 ◀◀ 버튼을 한번 누르면, 이전노래; ▶▶ 버튼을 한번 누르면 다음 노래.
- * USB & TF함께 삽입 할 때, 모드스위치 버튼 눌러서 기능을 변환 할 수 있습니다.

- FM라디오 모드

FM버튼을 누르면 FM라디오 모드

처음 제품을 받으신 후 작동시에는 반드시 전체 채널을 스캔 해야 합니다

FM버튼을 꼭 누르고 있으면 자동으로 전체채널을 스캔 합니다

전체 채널을 한번 스캔 후 이전 다음버튼으로 스캔 된 채널로 변경 가능합니다.

- 숫자 키

- * USB, TF 카드 방송중, 숫자 키 를 사용 해 직접 선택.
예를 들면: 제 20 절 노래 - "2" "0" 눌러서 선택.
제180절 노래 - "1" "8" "0" 눌러서 선택.
- * 당신이 원하는 라디오 방송국을 선택할 수 있음.
예를 들면: 20방송국 - "2" "0" 숫자버튼을 누름.
107.5방송국 - "1" "0" "7" "5" 숫자버튼을 누름.

- 배터리 충전

충전을위한 USB 케이블이있습니다, USB 커넥터 와 컴퓨터의 USB 포트에 연결. 다른 쪽 라디오DC 소켓 연결 후 충전 시작. 또한 전원 어댑터 충전도 가능하며 전원 어댑터 전압은 ≤5.5V, 전류≥1000mA, 주의하지 않을경우 전원어댑터가 손상 될 수도 있습니다.

(* 라디오 충전시 전원이 켜진상태이며, 스위치 버튼을 누른 후 종료하세요 시간 표시로 전환됩니다)